

# KIILTO KLINKER SAUMALAASTI

Затирка для швов на основе цемента для клинкерных плиток и камня

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Затирка для заделки швов между клинкерными и каменными плитками, при ширине шва 3-12 мм. Заделку швов можно начинать через 1-3 суток после укладки плиток, в зависимости от крепежного раствора и основания.

## СВОЙСТВА

- \* морозостойкая
- \* тепло- и водостойкая
- \* не горючая
- \* хорошая износостойкость
- \* не применяется на объектах, постоянно находящихся под водой (напр. бассейны)
- \* затирка продается разного цвета, которые можно смешивать друг с другом

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип - порошок на пластмассово-цементно-кварцевой основе

Размер фракций не более 0,6 мм

**РАСХОД** 1 - 2 кг/м<sup>2</sup>, в зависимости от ширины шва

**ВРЕМЯ ДЛЯ РАБОТЫ** 2-3 часа после добавления воды

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ

Температура помещения и обл. поверхности +18...20°C

Влажность поверхности – бетон - меньше 90 % отн. влажности

При заделке швов температура облицовываемой поверхности, раствора и плиток должна быть выше +5°C. Отключить отопление пола приблизительно за одни сутки до начала укладки плиток, и включить снова приблизительно через одну неделю после укладки плиток. Дать заделанным швам высохнуть не менее 1 суток до ввода в эксплуатацию помещения.

**СООТНОШЕНИЕ СМЕСИ** 20 кг растворного порошка и 4,0 л воды

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Смешение:** 20 кг затирки для швов "Klinker Saumalaasti" перемешать примерно с 4 л чистой, прохладной воды и дать раствориться 10 мин, потом еще раз перемешать. Перемешанную растворную массу нужно использовать в течение 2-3 часов.

**Заделка швов:** До начала работ швы следует очистить от крепежного раствора. В зависимости от впитывающей способности плитки, поверхность смачивают до заделки швов. Затирка для швов наносится резиновым шпателем наискосок по облицовке, сильно прижимая, чтобы швы заполнились раствором. Раствор, оставшийся на поверхности плитки, удаляется. В зависимости от температуры и влажности, дать швам высохнуть 15-30 мин, потом очистить влажной губкой.

Не использовать чрезмерное количество воды, чтобы краска не вымывалась.

После высыхания швов проводится окончательная очистка поверхности сухой тряпкой или ветошью. Швы нужно смачивать чистой водой 1-3 раза в течение первых 24 часов после заделки швов. При необходимости механические свойства затирки можно улучшить с добавлением в нее средства для упрочнения швов Kiilto Strong. Не рекомендуется применять затирку, цвет которой резко отличается от цвета плиток.

При заделке швов талькохлоритного камня и прочих пористых материалов необходимо учитывать инструкцию производителя материала. Стыки между стенами и полами, углы и сквозные отверстия уплотняются сантехническим силиконом Kestosil.

**УПАКОВКА** Бумажный мешок 20 кг

## ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Свежая масса является щелочной и раздражает кожу и слизистые оболочки. Не допускать попадания продукта на кожу. При перемешивании раствора и шлифовании рекомендуется применение респиратора. Подробная инструкция по безопасности указана в паспорте по технике безопасности.

**ХРАНЕНИЕ** Срок хранения закрытого мешка в сухом помещении 12 месяцев.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наши рекомендации основываются на проведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

**При дополнительных вопросах обращайтесь по телефону (022) 59 20 73**